



# VELA Samba Taburetter

VARIANT: 400, 410, 500, 510, 520 & 530

VELA Samba 400 med sadelsæde, sikrer god ergonomi. Sædets udformning fremmer et naturligt svaj i ryggen og en åben, aktiv hoftevinkel. Sædet findes i to størrelser.

VELA Samba 500 er en ekstra godt polstret klassisk taburet, der giver en behagelig siddekomfort



VELA Samba 400



VELA Samba 410

VELA Samba 410 aktiverer lænd og ryg via det dynamiske sæde, og træner ryg, lænd og mave



VELA Samba 500



VELA Samba 530

VELA Samba 530 er målrettet terapeuter og klinikker. Sædet kan kippes og har et arbejdsområde på fronten

(Fodbetjent højdeindstilling er tilbehør)

VELA Samba Taburetter støtter varierende arbejdsstillinger i hjemmet eller på jobbet. Taburetterne gør det muligt at sidde ergonomisk godt med åben hoftevinkel, hvorved brugeren støttes i en sund arbejdsstilling - dette kan bl.a. være en hjælp til at variere sin siddestilling i løbet af en lang arbejdsdag.

VELA Samba 400-530 er en serie af kompakte taburetter med letløbende hjul, der passer ind i hjemmet eller på kontoret. Taburetterne er lette at flytte rundt med og de kan let gemmes væk under fx borde.

En VELA Samba taburet giver mulighed for ekstra lav siddehøjde, helt ned til 36 cm, så det fx er muligt at hjælpe børn ved påklædning. Høj siddehøjde, muliggør arbejde ved, fx høje arbejdspladser og borde. En taburet er desuden god som supplement til en kontorstol - dette sikrer en varieret siddestilling i løbet af dagen.

## TRÆNING OG AKTIVITET:

VELA Samba 400 med kip giver en åben hoftevinkel og let afstand mellem fødderne. Brugeren får et let svaj i lænden og en rank stilling i ryggen. Dette giver optimale vilkår for en ergonomisk, sund siddestilling.

VELA Samba 410 aktiverer musklerne i ryg og lænd, da sædepudden er opbygget ud fra Pilatesboldens principper. Brugeren får taburettens stabilitet og sikre siddeflade men kan samtidig træne mave, ryg og lænd.

## FORDELE

- :: VELA Samba Taburetter er god som ekstrastol - hjemme og på job
- :: Giver god stabilitet i lave arbejdsstillinger, som fx når børn, ældre og mennesker med handicap skal hjælpes med påklædning
- :: VELA Samba giver mulighed for en siddestilling, hvor ryg og lænd aktiveres, hoftevinklen åbnes og man opnår en sund og aktiv arbejdsstilling
- :: Skift mellem en stol og en taburet, for at sikre en varieret siddestilling

## STANDARDKONFIGURATION

	VELA Samba 400	VELA Samba 410	VELA Samba 500	VELA Samba 510	VELA Samba 520	VELA Samba 530
<b>Højdeindstilling, gas</b>	150mm, 200mm eller 260mm vandring	150mm, 200mm eller 260mm vandring	100mm, 150mm, 200mm eller 260mm vandring	100mm, 150mm, 200mm eller 260mm vandring	100mm, 150mm, 200mm eller 260mm vandring	100mm, 150mm, 200mm eller 260mm vandring
<b>Siddehøjde</b>	v. 150 mm: 37-52 cm v. 200 mm: 48-67 cm (19 cm) v. 260 mm: 60-86 cm	v. 150 mm: 37-52 cm v. 200 mm: 49-69 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 10 mm: 36-46 cm v. 150 mm: 37-52 cm v. 200 mm: 44-64 cm, 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 100 mm: 36-46 cm v. 150 mm: 37-52 cm v. 200 mm: 44-64 cm, 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 100 mm: 36-46 cm v. 150 mm: 37-52 cm v. 200 mm: 44-64 cm, 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm	v. 100 mm: 36-46 cm v. 150 mm: 37-52 cm v. 200 mm: 44-64 cm, 50-70 cm v. 260 mm: 60-86 cm
<b>Sæde Bredde x dybde</b>	43 x 35 cm 39x30 cm (lille)	47 x 36 cm 44x33 cm (lille)	Ø 34 cm	Ø 34 cm	Ø 34 cm	Ø 32 cm 48 cm lang
<b>Sædevinkling</b>	14° (2° frem-16° frem)	-	-	-	-	14° (7° frem, 7° tilbage)
<b>Ryg Bredde x højde</b>	-	-	-	29x10 cm (fast)	38x22 cm (Ergo-ryg)	-
<b>Rygvinkling</b>	-	-	-	fast	17° tilbage	-
<b>Højdeindstilling af ryglæn</b>	-	-	-	-	10 cm	-
<b>Sæderotation</b>	360°	360°	360°	360°	360°	360°
<b>Understel, størrelse</b>	Ø 50 cm	Ø 50 cm	Ø 50 cm	Ø 50 cm	Ø 50 cm	Ø 64,5 cm
<b>Stolens vægt</b>	6 kg	5 kg	6 kg	7 kg	7 kg	7 kg
<b>Brugervægt</b>	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
<b>HMI nr.</b>	37349	47404	31932	31931	31933	18978

MÅL OG VÆGT

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

VELA Samba leveres som standard i Phoenix-polster som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt. Specialønsker kan efterkommes, da VELA har eget polsterværksted, med over 300 typer skum, tekstiler og farver på lager.

### TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den enkeltes behov. VELA kan tilbyde individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, armlæn, og greb.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på [www.vela.dk](http://www.vela.dk).

### HJUL MED SPECIFIKKE FUNKTIONER

VELA Samba Taburetter leveres med almindelige, let-løbende hjul, der passer til de fleste behov. Det er dog muligt at vælge mellem mange forskellige hjul typer i VELAs sortiment. Herunder kan du læse mere om nogle af vores populære specialhjul.

:: Træge hjul er særligt egnede til høje taburetter. Hjule-  
ne ruller med modstand, så taburetten ikke ruller væk  
og kan derfor støtte brugeren når man sidder/står.

:: Hjul med belastningsbremse, bremser taburetten når  
der er vægtbelastning på den, og skaber derved en  
stabil og sikker arbejdsplads. Disse hjul er fx egnede  
ved hæve-sænkeborde, hvor det er vigtigt at taburet-  
ten står helt stille.

:: Hjul med frivægtsbremse, der kun kan rulle, hvis der  
er vægtbelastning på taburetten. Særligt egnede, hvis  
brugeren har behov for at flytte sig på stolen og hvor  
taburetten står helt stille, når man rejser sig.

### VELA SAMBA 510 & 520

VELA Samba fås også med ryglæn, der giver god læn-  
destøtte ved længerevarende arbejde.



VELA Samba 510  
med lille, fast ryglæn



VELA Samba 520  
med indstilleligt ryglæn